

70mai 4K **A810** Sériá

Návod na použitie





Service: help@70mai.com



70mai

Prehľad produktu



Upozornenie: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania obsiahnuté v tomto návode na použitie slúžia výhradne na orientačné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých verzií zariadenia.



- ① Displej
- ② Funkčné tlačidlá
- ③ Tlačidlo napájania
- ④ Mikrofón
- ⑤ Ventilačné otvory



- ⑥ Indikátor
- ⑦ Montážny otvor
- ⑧ Kamera
- ⑨ Reprodukotor



Držiak

- ⑩ Port pre zadnú kameru
- ⑪ Napájací port
- ⑫ Slot pre pamäťovú kartu
- ⑬ Samolepiaca nálepka

Prosíme, starostlivo si prečítajte tento návod pred začatím používania produktu a uchováajte ho na bezpečnom mieste.


zomai

Inštalácia

1.

Inštalácia elektrostatickej nálepky

Prilepte elektrostatickú nálepku na odporúčanú oblasť predného skla. Pritlačte nálepku, aby ste odstránili bublinky vzduchu.




Montážne miesto by malo byť rovné a hladké, vyhnite sa okrajom skla.

Poznámka: Predné sklo by malo byť čisté a suché, bez zvyškov kvapaliny, aby sa zabránilo strate priľnavosti nálepky a spadnutiu kamery.

2.

Inštalácia držiaka


Pripojte držiak do montážneho otvoru a posuňte ho nahor.



3.

Inštalácia pamäťovej karty


Vložte pamäťovú kartu do slotu na kartu.



4.

Montáž autokamery


Prilepte autokameru na elektrostatickú nálepku.



5.

Vedenie kábla

Vytiahnite napájací kábel k zapaľovaču a pripojte napájanie.




Poznámky:

- Pomocou priloženého nástroja na ukrytie káblov skryte kábel pod stropnú výplň a gumové tesnenie pri stĺpiku A.
- V závislosti od vozidla môže byť zapaľovač umiestnený na rôznych miestach. Obrázok je len orientačný.

6.

Nastavenie uhla kamery

Nastavte uhol kamery podľa obrazu na náhľadovej obrazovke.



Príslušenstvo (voliteľné)

Funkcia nahrávania zozadu v tomto zariadení musí byť používaná spolu s zadnými kamerami. Naskenujte QR kód, aby ste získali návod na použitie zadnej kamery.

Poznámka: Aby ste predišli poruche zadnej kamery spôsobenej nekompatibilitou zariadení, odporúča sa používať zadnú kameru značky 70mai.



Stiahnite si aplikáciu 70mai

Tento produkt možno používať spolu s aplikáciou 70mai. Aplikáciu si môžete stiahnuť a nainštalovať naskenovaním QR kódu alebo vyhľadáním „70mai“ v obchode s aplikáciami.

Poznámka: Na pripojenie Wi-Fi hotspotu autokamery k mobilnému telefónu je potrebný minimálne Android 4.4 a iOS 9.0 alebo novšie verzie.



Online návody

Ak chcete získať viac informácií o funkciách produktu a často kladených otázkach, prečítajte si návod na použitie naskenovaním QR kódu.



Obsah balenia

Ak ste zakúpili iba autokameru, skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce položky:

- 1.Dash Cam × 1
- 2.Držiak × 1
- 3.Napájací kábel × 1
- 4.Autonabíjačka × 1
- 5.Nástroj na ukrytie káblov × 1
- 6.Elektrostatická nálepka × 1
- 7.Užívateľská príručka × 1

Ak ste zakúpili súpravu autokamery, skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce položky:

- 1.Dash Cam × 1
- 2.Držiak × 1
- 3.Napájací kábel × 1
- 4.Autonabíjačka × 1
- 5.Nástroj na ukrytie káblov × 1
- 6.Elektrostatická nálepka × 1
- 7.Užívateľská príručka × 1
- 8.Súprava zadnej kamery* × 1

*Táto súprava obsahuje zadnú kameru (integrovanú s káblom), signálny kábel a ďalšie príslušenstvo k zadnej kamere. Viac informácií o zadnej kamere nájdete v návode na použitie zadnej kamery.

Technické údaje

Produkt: Dash Cam

Model: A810, A810-2

Vstupný výkon: 5V 2A

Kapacita batérie: 500mAh

Rozlíšenie: 3840×2160

Šošovky: FOV 150° / F1.8

Typ batérie: Lítium-iónová batéria

Napájanie: Autozapaľovač

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 Ghz

Pokyny k pamäťovej karte

- Pred začatím používania kamery je potrebné do nej vložiť pamäťovú kartu (predáva sa samostatne).
- Kamera podporuje štandardné microSD karty. Používajte pamäťové karty s minimálnou kapacitou **32 GB** a triedou **U3 (UHS-3)** alebo vyššou.
- Predvolený formát súborového systému na pamäťovej karte nemusí byť kompatibilný s kamerou. Pri prvom vložení karty ju najprv naformátujte. Formátovaním sa vymažú všetky dáta, preto si najskôr zálohujte dôležité súbory.
- Pamäťová karta sa môže poškodiť alebo pokaziť po niekoľkých cykloch zápisu a čítania, čo môže ovplyvniť možnosť ukladania videí a fotografií. V takom prípade kartu ihneď vymeňte.
- Odporúčame používať kvalitné pamäťové karty od dôveryhodných predajcov. Nízka kvalita kariet môže spôsobiť nehody v rýchlosti čítania/zápisu alebo skutočnej kapacite pamäte, za čo nenesieme zodpovednosť.
- Aby sa zabránilo zníženiu rýchlosti čítania a zápisu po dlhšom používaní, odporúča sa formátovanie pamäťovej karty v kamere každé dva týždne.
- Nevkladajte ani nevytiahnite pamäťovú kartu počas zapnutej kamery.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tejto kamery si prosím prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a online návod na zaistenie správneho a bezpečného používania produktu.

- Táto kamera slúži na pomoc vodičom pri zaznamenávaní okolia mimo vozidla. Nezaručuje však bezpečnosť jazdy. Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody, škody alebo stratu údajov spôsobené používaním kamery počas jazdy.
- V dôsledku rôznych podmienok vozidla, štýlu jazdy, jazdného prostredia a pod. niektoré funkcie zariadenia nemusia fungovať správne. Porucha napájania, používanie v prostredí s teplotou alebo vlhkosťou mimo bežného prevádzkového rozsahu, náraz alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu funkciu kamery.

Nie je zaručené, že kamera bude správne fungovať za všetkých okolností. Uložené videozáznamy slúžia iba na referenčné účely.

- Kameru je potrebné správne nainštalovať tak, aby neblokovala výhľad vodiča ani airbag a zabránilo sa poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.
- Používajte len priloženú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby sa predišlo poruchám spôsobeným nekompatibilnými doplnkami. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky alebo kábla.
- Ak sa batéria počas používania alebo skladovania zdeformuje, nafúkne alebo začne unikať, okamžite prestante kameru používať, aby ste predišli bezpečnostným rizikám, a kontaktujte servis zákazníckej podpory.
- Kameru uchovávajte mimo silných magnetických polí, ktoré môžu zariadenie poškodiť.
- Nepoužívajte kameru v prostredí s teplotou nad 60 °C alebo pod -10 °C.
- Používajte zariadenie iba v súlade s platnými právnymi predpismi.

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o európskej smernici WEEE



Všetky produkty označené týmto symbolom sú považované za elektrický a elektronický odpad (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ) a po skončení životnosti ich nemožno vyhadzovať spolu s bežným odpadom.

Na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia je potrebné odovzdať použitý produkt do určeného zberného miesta vyznačeného vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia pomáha predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Viac informácií získate na miestnom úrade alebo u inštalátora.

Deklarácia zhody EÚ



Týmto výrobca prehlasuje, že produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc a európskych noriem vrátane ich zmien. Celý text deklarácie zhody EÚ je dostupný na webovej stránke: <https://help.70mai.asia/1193.html>