

70mai zrkadlová interierová autokamera S500 v setu so zadnou kamerou

Uživatelský návod



Scan the QR code and email us at help@70mai.com




View the **User guide** for product functions and FAQs.

70mai

Prehľad výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na bezpečnom mieste.



Poznámka: Vyobrazenia výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke sú iba orientačné. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť kvôli priebežnému vylepšovaniu výrobku.

Obsah balenia


- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Palubná kamera × 1 | 2. Napájací kábel × 1 | 3. Nabíjačka do auta × 1 | 4. Páčidlo × 1 |
| 5. Upevňovací popruh × 2 | 6. Užívateľská príručka × 1 | 7. Čistiaca handrička × 1 | 8. Balíček záložnej kamery* × 1 |

* Tento balíček obsahuje záložnú kameru a jej príslušenstvo. Ďalšie podrobnosti nájdete v užívateľskej príručke k záložnej kamere.

Inštalácia

1. Vloženie pamäťovej karty


Vložte pamäťovú kartu do slotu pre kartu kontaktmi nadol.



2. Inštalácia palubnej kamery


Umiestnite obrazovku palubnej kamery smerom do interiéru vozidla a zadnú časť zariadenia pritlačte k pôvodnému spätnému zrkadlu vozidla. Upravte polohu palubnej kamery tak, aby kamera neprekážala. Pripevnite palubnú kameru k spätnému zrkadlu pomocou dodaných popruhov.

Poznámka: Ak je pôvodné spätné zrkadlo príliš dlhé, upravte jeho polohu pomocou teleskopického tela.



3. Pripojenie napájacieho kábla

Pripojte napájací kábel k napájaciemu portu.




4. Vedenie kábla

Privedte napájací kábel k napájacej zásuvke vozidla a zapojte napájanie.

Naštartujte motor vozidla a palubná kamera sa automaticky zapne.


Poznámky:

- Pomocou priloženého páčidla schovajte napájací kábel pod čalúnenie stropu a gumové tesnenie pozdĺž A-stĺpika.
- V závislosti na vozidle sa môže napájacia zásuvka nachádzať na inom mieste. Uvedený obrázok je iba orientačný.



5. Nastavenie uhla kamery

Po zapnutí palubnej kamery nastavte uhol kamery podľa obrazu zobrazeného na obrazovke.



Stiahnutie aplikácie 70mai

Tento produkt je možné používať v spojení s aplikáciou 70mai. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať naskenovaním QR kódu alebo vyhľadaním položky „70mai“ v obchode s aplikáciami.

Poznámka: Pre pripojenie mobilného telefónu k hotspotu Wi-Fi palubnej kamery je vyžadovaný systém Android 5.0 alebo iOS 11.0 alebo novší.



Ovládanie hlasom

Palubná kamera podporuje ovládanie hlasom. Užívateľ môže pri používaní palubnej kamery aktivovať jej funkcie príslušnými hlasovými príkazmi.

Ak je systémový jazyk palubnej kamery nastavený na tradičnú čínštinu, sú podporované hlasové príkazy v mandarínčine. Ak je nastavený iný jazyk, sú podporované iba anglické hlasové príkazy.

Hlasové príkazy sú nasledujúce:

Hlasový príkaz	Funkcia
Take photo	Palubná kamera vytvorí fotografiu a uloží ju do albumu.
Lock the video	Palubná kamera zaznamená núdzový videozáznam a uloží ho do adresára núdzových videozáznamov.
Turn on screen	Hlavná obrazovka sa zapne.
Turn off screen	Hlavná obrazovka sa vypne.
Show front camera*	Hlavná obrazovka sa prepne do zobrazenia prednej kamery v režime jednakanálového zobrazenia.
Show rear camera*	Hlavná obrazovka sa prepne do zobrazenia zadnej kamery v režime jednakanálového zobrazenia.

* Ak chcete používať tieto dva hlasové príkazy, uistite sa, že je záložná kamera správne nainštalovaná a prepojená s palubnou kamerou.

Poznámka: Keď je palubná kamera pripojená k aplikácii 70mai, hlasové povely nie sú podporované

Pokyny pre pamäťovú kartu

- Pred použitím je potrebné do palubnej kamery vložiť pamäťovú kartu (predáva sa samostatne).
- Palubná kamera podporuje štandardné karty microSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 32 GB – 128 GB a rýchlosťou Class 10, U1 alebo vyššia.
- Predvolený formát oddielu súboru na pamäťovej karte nemusí byť kompatibilný s formátom podporovaným touto palubnou kamerou. Ak preto pamäťovú kartu vkladáte prvýkrát, pred použitím ju naformátujte v palubnej kamere. Je dôležité si uvedomiť, že formátovanie pamäťovej karty vymaže všetky súbory na nej. Preto nezabudnite vopred zálohovať všetky dôležité dáta na iné zariadenie.
- Pamäťová karta sa môže opakovaným prepisovaním poškodiť alebo sa môžu zhoršiť jej vlastnosti. To môže ovplyvniť jej schopnosť ukladať súbory s videom a obrázkami. V takom prípade okamžite vymeňte pamäťovú kartu za novú.
- Použite kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú u renomovaného predajcu. U menej kvalitných pamäťových kariet sa môžu objaviť problémy, napríklad skutočná rýchlosť čítania a zápisu nemusí zodpovedať uvedeným rýchlostiam a skutočná kapacita úložiska nemusí zodpovedať uvedenej kapacite. Nenesieme zodpovednosť za stratené alebo poškodené videá v dôsledku použitia nekvalitnej pamäťovej karty.
- Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je palubná kamera zapnutá.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tejto palubnej kamery si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia a užívateľskú príručku, aby ste kameru používali správne a bezpečne.

- Táto palubná kamera pomáha zaznamenať okolie vozidla. Jej funkciou nie je zaistiť bezpečnosť užívateľa pri jazde. Užívatelia sa musí riadiť miestnymi dopravnými predpismi a pravidlami a predovšetkým uprednostniť bezpečnú jazdu. Nepoužívajte tento výrobok pri riadení.
- Vzhľadom k rozdielnym podmienkam vo vozidle, štýle jazdy, okolitom prostredí a ďalším faktorom nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Výpadok napájania, používanie v prostredí mimo bežného rozsahu prevádzkovej teploty alebo vlhkosti, kolízie alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť, že palubná kamera nebude fungovať normálne. Neexistuje žiadna záruka, že táto palubná kamera bude fungovať normálne za všetkých okolností. Videá nahrané touto palubnou kamerou sú iba orientačné.
- Nainštalujte túto palubnú kameru správne a neblokujte zorné pole vodiča ani airbag vozidla, aby ste predišli zlyhaniu výrobku alebo zranenie osôb.

- Ak je čelné sklo prekryté farebnou automobilovou fóliou, môže to ovplyvniť kvalitu záznamu prednej kamery alebo spôsobiť skreslenie videa.
- Chráňte palubnú kameru pred nárazmi a silnými otrasmi, inak môže dôjsť k poruche výrobku.
- Nikdy palubnú kameru nečistite rozpúšťadlami ani čistiacimi prostriedkami.
- Uchovávajte túto palubnú kameru mimo dosahu silných magnetických polí, pretože tá by mohla kameru poškodiť.
- Nepoužívajte túto palubnú kameru v prostredí s teplotami nad 60 °C alebo pod -10 °C.
- Po určitej dobe prevádzky palubnej kamery sa zvýši teplota jej vonkajšieho puzdra – buďte opatrní, keď sa ho budete dotýkať.
- Používajte túto palubnú kameru iba v rozsahu povolenom zákonom.
- Používajte priloženú nabíjačku do auta, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli zlyhaniu výrobku kvôli nekompatibilite. Nenesieme zodpovednosť za straty ani škody spôsobené použitím neoriginálnej nabíjačky do auta alebo napájacieho kábla.
- Ak nabíjate palubnú kameru pomocou napájacieho adaptéra, používajte iba napájacie adaptéry, ktoré spĺňajú miestne bezpečnostné normy alebo ktoré sú certifikované a dodávané dôveryhodnými výrobcami.
- Palubná kamera a jej príslušenstvo môžu obsahovať malé diely. Uchovávajte palubnú kameru mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli riziku udusenia pri prehltnutí malých dielov a ďalším rizikám alebo škodám.

Technické údaje

Výrobok: Dash Cam

Model: S500

Rozlíšenie prednej kamery: 2592 × 1944

Rozlíšenie záložnej kamery: 1920 × 1080

Príkon: 5 V 2,4 A

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výkon Wi-Fi: < 20 dBm

Informácie o zhode s predpismi

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by sa nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a

podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode



Výrobca týmto vyhlasuje, že je toto zariadenie v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich úpravami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://help.70mai.asia/1193.html>

Servis: info@70mai.sk

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.70mai.sk

Výrobca: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Šanghaj, Čína

Importér a výhradný distributor v ČR a SR: AKTRO s.r.o, Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2