


Aeotec Smart Home Hub 2 - Používateľská príručka

Modifikované na Pi, 5 Sep, 2025 na 1:05 PM


Tento sprievodca vás prevedie počiatočným nastavením Aeotec Smart Home Hub 2 a pomôže vám ho dostať do prevádzky. Je súčasťou komplexnejšieho sprievodcu pre správu a používanie Smart Home Hub 2, ktorý nájdete tu.

Prístavy a tlačidlá



Počiatočné nastavenie Smart Home Hub 2

Pred vytvorením účtu a úplným nastavením Smart Home Hub 2 ho musíte napájať. Odporúča sa umiestniť svoj Smart Home Hub na centrálné miesto vo vašej domácnosti pre najlepší bezdrôtový rozsah.



Napájanie na inteligentnom domácom rozbočovači

1. Vyberte si miesto, kde váš Smart Home Hub zostane väčšinu času.
2. Pripojte napájací adaptér k inteligentnému domácomu rozbočovaču.

3. Pripojte napájací adaptér do zásuvky.
4. (Voliteľné) Ak chcete použiť priame pripojenie LAN, pripojte ethernetový kábel k smerovaču Wi-Fi a inteligentnému domácomu rozbočovaču.

Stiahnuť aplikáciu SmartThings


Inteligentný domáci rozbočovač je primárne ovládaný prostredníctvom aplikácie na smartfóne so systémom Android alebo iOS.

Android Systémové Požiadavky

1. Otvorte aplikáciu Obchod Play.
2. Zadaťte "SmartThings" do panela vyhľadávania a vyhľadávania.
3. Klepnite na aplikáciu SmartThings.
4. Vyberte položku Inštalovať.

iOS Systémové Požiadavky

1. Otvorte aplikáciu App Store.
2. Zadaťte "SmartThings" do panela vyhľadávania a vyhľadávania.
3. Klepnite na aplikáciu SmartThings.
4. Nainštalujte si aplikáciu.
5. Možno budete musieť prihlásiť pomocou svojho účtu Apple ID, aby ste mohli spustiť sťahovanie a inštaláciu.
6. Udeľte aplikácii povolenie na lokálnu sieť.



Vytvorte si účet

Vytvorenie účtu je nevyhnutné pre používanie inteligentného domáceho rozbočovača. S týmto účtom sa môžete prihlásiť z ľubovoľného miesta na svete a ovládať svoje pripojené zariadenia.

Kroky

1. Otvorte aplikáciu **SmartThings**.
2. Ťuknite **Na položku Prihlásiť sa**.
3. Ťuknite na **položku Vytvoriť účet**.
4. **Ťuknite na položku Súhlasím s prijatím Podmienok, Podmienok používania a Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung.**
5. Zadaťte informácie o vašom účte:
 - E-mailová adresa

- Heslo (najmenej osem znakov, vrátane aspoň jedného čísla a jedného písmena)
 - Potvrdiť heslo
 - Prvé a priezvisko
 - Dátum narodenia
6. Ťuknite na **položku Ďalej**.
 7. Klepnite na **položku Hotovo**.
 8. Vyberte si svoju krajinu.
 9. Klepnite na položku **Pokračovať**.

Kompletné inteligentné domáce centrum 2 Nastavenie

V tomto poslednom kroku bude váš účet SmartThings prepojený s vaším inteligentným domácim rozbočovačom. Po dokončení sa môžete prihlásiť prostredníctvom aplikácie SmartThings.

1. Na domovskej obrazovke **ťuknite na symbol Plus (+)**.
2. Vyberte **"Pridanie Zariadenia"**.
3. Hľadať „Partnerské zariadenia“.
4. Zvoľte **Aeotec**. "Aeotec".
5. Zvoľte **"WiFi / Hub"**.
6. Vyberte **"Inteligentný Home Hub 2."**
7. Klepnite na **"Začať"**.
8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
9. Prihláste sa do svojho účtu SmartThings.
10. Stlačte **predné tlačidlo** raz.
11. Pre nastavenie Wi-Fi vyberte **svoju sieť** a zadajte svoje heslo.
12. Počas nastavenia neodpájajte svoj rozbočovač od napájania.
13. Rozbočovač je plne nastavený, keď modrá LED zostáva pevná.
14. Vyberte si umiestnenie a miestnosť a v prípade potreby premenujte rozbočovač.
15. Klepnite na OK.

Ďalšie konfigurácie

Ukazovatele LED:

- **Pevná modrá** : Normálna prevádzka
- **Blinking červená / zelená** :: Nastavenie/vyhľadávanie pre pripojenie
- **Blikanie červená** : Problém s pripojením (vyžaduje sa opätovné naštartovanie)
- **Pevná červená** : Problém pripojenia (vyžaduje sa opätovné začatie)
- **Solídna magenta**: Aktualizácia firmvéru
- **Blikanie žltá** : Factory reset
- **Blikanie zelená**: Smart Home Hub 2 začína

Nastavenie Wi-Fi

Prechod z LAN na Wi-Fi

1. Klepnite **na rozbočovač v aplikácii**.
2. Ťuknite **na ponuku 3-bod**.
3. Ťuknite **na položku Nastavenia**.
4. Ťuknite Na **položku Zmeniť Wi-Fi**.
5. Prihláste sa do **svojho účtu SmartThings**.
6. Vyberte si novú **Wi-Fi sieť**.
7. **Zadajte heslo Wi-Fi** a ťuknite na položku Pripojiť.
8. Odstráňte kábel LAN.

Prechod z Wi-Fi na LAN

1. Pripojte kábel LAN k rozbočovaču; rozbočovač bude automaticky používať pripojenie LAN.

Prechod z Wi-Fi na ďalšie Wi-Fi

1. Klepnite **na rozbočovač v aplikácii**.
2. Ťuknite **na ponuku 3-bod**.
3. Ťuknite **na položku Nastavenia**.
4. Ťuknite Na **položku Zmeniť Wi-Fi**.
5. Prihláste sa do **svojho účtu SmartThings**.
6. Vyberte novú **sieť Wi-Fi k**.
7. Zadajte heslo a klepnite na položku Pripojiť.

Resetovanie v centre

Prostredníctvom Aplikácie

1. Otvorte aplikáciu SmartThings.
2. Vyberte **svoj rozbočovač**.
3. Otvorte **menu 3-bodky**.
4. Vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.
5. Rozbočovač teraz vstúpi do režimu nastavenia; to trvá asi 30 sekúnd.
6. Všetky pripojené zariadenia budú odstránené.
7. LED bude opäť žmurkať červeno-zelená.

Prostredníctvom tlačidla resetovania

1. **Odpojiť rozbočovač** od energie.
2. **Stlačte a podržte** tlačidlo reset.
3. Zapojte **energiu späť**.
4. LED **sa zmení na žltú**.
5. LED **žmurkne žltou farbou**.
6. Uvoľnite tlačidlo resetovať.
7. Keď je reset dokončený, LED žmurkne červeno-zelená.

Riešenie problémov

• Sieť Wi-Fi sa nezobrazuje:

- Vaša preferovaná Wi-Fi sieť nemusí byť podporovaná rozbočovačom alebo rozbočovač je mimo dosahu.
- Aplikácia SmartThings nemá potrebné povolenia na skenovanie siete.
- Skontrolujte povolenia aplikácie.

- V iPhone / iPade môže chýbať povolenie na lokálnu sieť.

- **Obrazovka Wi-Fi sa po výbere siete znovu objaví:**

- Aplikácia nemohla vytvoriť spojenie.
- Skontrolujte heslo Wi-Fi.
- Skontrolujte internetové pripojenie.
- Skontrolujte nastavenia firewallu.

- **LED pevné alebo blikajúce červené (stratené cloudové pripojenie):**

- Skontrolujte internetové pripojenie.
- Pozrite sa na spojenie s LAN.
- Skontrolujte pripojenie Wi-Fi.
- Reštartovať rozbočovač.