



NÁVOD K OBSLUZE

Startovací zařízení 4v1

JS30 | JS50



Obsah

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

.....	1
VZHLED ZAŘÍZENÍ.....	5
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	6
JAK NABÍT ZAŘÍZENÍ ROZRUCHOWÉ.....	6
JAK POUŽÍVAT SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ.....	7
JAK PROVÉST SPUŠTĚNÍ.....	8
JAK POUŽÍVAT SVÍTILNU.....	9
JAK POUŽÍVAT POWERBANKU	10



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto produktu vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím produktu si přečtěte tento návod.
- Aby se snížilo riziko poranění, je při používání výrobku v blízkosti dětí nutný přísný dohled.
NEVKLÁDEJTE prsty ani ruce do výrobku.

- Použití příslušenství, které nepochází od výrobce tohoto zařízení, může způsobit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Aby se snížilo riziko poškození zástrčky a elektrického kabelu, při odpojování zařízení táhněte za zástrčku, a ne za kabel. NEPOUŽÍVEJTE poškozené nebo upravené zařízení, protože může
- fungovat nepředvídatelným způsobem a způsobit požár, výbuch nebo riziko zranění. NEPOUŽÍVEJTE zařízení s poškozeným kabelem nebo poškozenou zástrčkou. Nesmíte zařízení demontovat sami, v případě nutnosti
- opravy jej předávejte
- kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Nesprávná opětovná montáž může způsobit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení od napájení před provedením jakýchkoli servisních úkonů.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNŮ

ABY SESNÍŽILO RIZIKOEXPLOZE BATERIE, POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO POKYNŮ A POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE VŠECH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ MAJÍ BÝT POUŽÍVÁNA V BLÍZKOSTI BATERIÍ.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nesprávné použití nebo nesprávné připojení zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem, poškození produktu a/nebo poškození vybavení.

Zařízení a jeho příslušenství NEJSOU hračky a měly by být uchovávány mimo dosah dětí.

- NEPOUŽÍVEJTE žádné příslušenství jiné než příslušenství nabízené výrobcem tohoto zařízení. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem a/nebo zranění. NEPOKOUŠEJTE se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat

nebo opravovat. NEPOKOUŠEJTE se vyměnit baterii, protože se jedná o součást, kterou nelze opravit.

NEOTEVÍREJTE kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození vnitřních

- součástí.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení. Mohlo by dojít k poškození neviditelných vnitřních

- součástí, které NESMÍ být používány.

Při delším používání se zařízení může zahřívat. Během provozu držte zařízení mimo dosah materiálů, které by mohly být takovými teplotami

- ovlivněny.

- Zařízení vždy nabíjejte na dobře větraném místě.
 - NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty do otvorů nebo portů zařízení.
 - Když zařízení nepoužíváte, měl by být vypínač vždy v poloze OFF, aby se zabránilo zbytečnému vybíjení baterie.
- Baterie recyklujte v souladu s místními předpisy.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- V případě úniku kyseliny mějte po ruce velké množství čisté vody a mýdla k omytí těla nebo oděvu.
- Zajistěte úplnou ochranu očí a ochranný oděv. Při práci v blízkosti akumulátoru se nedotýkejte očí.
V případě kontaktu kyseliny s kůží nebo oděvem je okamžitě omyjte mýdlem a vodou. Pokud se kyselina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte tekoucí studenou vodou po dobu nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- V blízkosti akumulátoru nebo motoru NIKDY nekuřte a nedovolte vznik jisker nebo plamenů.

- Zvláštní opatrnost je třeba věnovat tomu, aby se snížilo riziko upuštění kovového nástroje na baterii. Mohlo by dojít ke vzniku jisker nebo zkratu baterie nebo jiné elektrické součásti, což by mohlo vést k výbuchu.
- Při nabíjení zařízení pracujte v dobře větraném prostoru a nijak neomezujte větrání.
NEVYSTAVUJTE zařízení ohni nebo teplotám nad 130 °C, protože by mohlo dojít k výbuchu.
- Servisování svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi, který používá výhradně identické náhradní díly.
NIKDY nedovolte, aby se výstupní svorky (klemy) dotýkaly.

TUTO PŘÍRUČKU SI USCHOVEJTE.

Obsah sady

- Startovací zařízení (jump starter)
- ochranný vak
- inteligentní startovací kabel
- adaptér do auta
- nabíjecí kabel
- pouzdro
- návod k použití

VZHLED ZAŘÍZENÍ


Intelligentní startovací kabel má 10 úrovní ochrany: proti obrácené polaritě, proti zkratu, proti přetížení, proti nadměrnému vybití, proti přehřátí, proti překročení časového limitu, proti falešnému napětí baterie vozidla, proti napětí motoru vozidla, proti jiskření a proti nízkému vstupnímu napětí.

Tlačítko napájení svítilny



ZADNÍ PANEL

Intelligentní startovací kabel



Startovací konektor

Vypínač ON/OFF



Světelné indikátory nabití baterie

Vstup USB-C

Výstup USB

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<i>Vlastnosti</i>	<i>JS30</i>	<i>JS50</i>
ROZMĚRY	215 x Ø62,5 x Ø55 mm	251 x Ø70 x Ø55mm
HMOTNOST	0,56 kg	0,81 kg
KAPACITA BATERIE	8000 mAh / 29,6 Wh	15000 mAh / 55,5 Wh
TYP BATERIE	Lithium-polymerová	
VSTUP USB-C	DC 5 V/2 A	
VÝSTUP USB	5 V/2,4 A	
SPUŠTĚNÍ	DC 12V/200 A (startovací proud) – 600A (špičkový proud). Podporuje motory s objemem do 5 litrů (benzínové) nebo do 3 litrů (dieselové). 8 W / 330 lm / 1250 lx / dosah 150 m	DC 12 V/200 A (startovací proud) – 800 A (špičkový proud). Podporuje motory s objemem do 7 litrů (benzínové) nebo do 4 litrů (naftové). 12 W / 580 lm / 1900 lx / dosah 200 m
SVÍTLNA		
ŽIVOTNOST	Přibližně 1000 použití	

Skladovací a nabíjecí teplota: od 0 °C do 40 °C Provozní teplota: od -20 °C do 60 °C.

JAK NABÍJET ZAŘÍZENÍ

- **V interiéru:** Použijte síťovou nabíječku a připojte nabíjecí kabel k USB-C konektoru na zadním panelu zařízení.
- **V autě:** Použijte adaptérdo zapalovače a připojte nabíjecí kabel k USB-C konektoru na zadní straně zařízení.

- Baterie je plně nabitá, když svítí všechny čtyři kontrolky na zadním panelu zařízení u konektoru USB. Když je baterie plně nabitá nebo když zařízení nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy OFF, abyste zabránili zbytečné ztrátě energie.

JAK POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ PROSPOUŠTĚNÍ VAROVÁNÍ



- **Nebezpečí výbuchu.** Toto zařízení obsahuje části, které vytvářejí elektrický oblouk nebo jiskry, které by neměly být vystaveny hořlavým výparům.
- **Zařízení není určeno** pro použití v komerčních opravách.
- **Zařízení NENÍ určeno** k venkovnímu skladování a mělo by být skladováno na krytém místě.
Je určeno pro dočasné použití venku a při používání tohoto zařízení v podmínkách s vysokou vlhkostí je třeba dbát náležité opatrnosti.

UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení je určeno pro 12V autobaterie. Pokud se vozidlo nespustí, ujistěte se, že jsou všechny součásti správně a bezpečně připojeny. Mezi jednotlivými pokusy počkejte alespoň 60 sekund a nezkoušejte to více než 3krát. Pokud se vozidlo nespustí ani po třetím pokusu, kontaktujte kvalifikovaného mechanika. Každé vozidlo je jiné, proto výrobce nemůže zaručit kompatibilitu s každým modelem automobilu.

JAK PROVÉST SPUŠTĚNÍ

- Předspuštěním vozidla najdete vypínač na zadním panelu zařízení a nastavte jej do polohy ON.
- Připojte inteligentní startovací kabel ke konektoru na zadním panelu zařízení. Po připojení budou zelená a červená kontrolka na inteligentním startovacím kabelu střídavě blikat.
- Připojte ČERVENOU svorku inteligentního startovacího kabelu k ZÁLOŽNÍMU pólu baterie vozidla.
- Připojte ČERNOU svorku inteligentního startovacího kabelu k ZÁPORNÉMU pólu baterie vozidla. Po správném připojení obou svorek se rozsvítí zelená kontrolka na inteligentním startovacím kabelu. Funkce rychlého startu je nyní v pohotovostním režimu.
- Vložte klíč do zapalování a otočte jím nebo stiskněte tlačítko, aby se vozidlo nastartovalo.
- Pokud se vozidlo nespustilo, počkejte alespoň 60 sekund, než to zkusíte znovu.
- Nepokoušejte se nastartovat vozidlo více než 3krát.
- Po úspěšném nastartování vozidla odpojte inteligentní startovací kabel od zařízení.

- Sejměte svorky z kladného a záporného pólu baterie.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte jeho napájení do polohy OFF, abyste zabránili zbytečné ztrátě energie.



JAK POUŽÍVAT SVÍTLNU

- Před použitím svítilny najděte vypínač na zadním panelu zařízení a přepněte jej do polohy ON.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení svítilny po dobu 3 sekund, aby se svítilna zapnula. Svítilna je nyní v režimu vysokého jasu.
- Stisknutím tlačítka napájení svítilny můžete nastavit jiný režim osvětlení: režim nízkého jasu, SOS nebo stroboskopický.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení svítilny po dobu 3 sekund, aby se svítilna vypnula.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte vypínač do polohy OFF, abyste zabránili zbytečné ztrátě energie.

JAKO POUŽÍVAT POWERBANK

Před připojením jakéhokoli zařízení nabíjeného přes USB najděte vypínač na

- zadním panelu zařízení a přepněte jej do polohy ON.
- Připojte kabel k USB portu pro nabíjení, který se nachází na zadním panelu zařízení.
- Druhý konec kabelu připojte k zařízení, které chcete nabíjet.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte jeho napájení do polohy OFF, abyste zabránili zbytečné ztrátě energie.



LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Všechny produkty, na kterých je umístěn symbol, jsou klasifikovány jako elektrický odpad (WEEE podle směrnice 2012/19/EU). Z tohoto důvodu musí být likvidovány v recyklačních centrech pro elektrický odpad. V žádném případě by neměly být vyhazovány spolu s komunálním odpadem.

VÝROBCE A ZÁRUČNÍ SERVIS:

Aktro s.r.o.

Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

info@aktro.cz